

Gebruiksaanwijzing

Boekensteun op achterraand



Gebruiksaanwijzing

Boekensteun op achterraand

BOEKENSTEUN voor op de achterraand van legborden

De gegalvaniseerde boekensteun heeft een plastic greep die bevestigd wordt op de achterraand van het legbord en hij staat los van de andere legborden.

De boekensteun glijdt gemakkelijk over de achterraand en kan snel aangepast worden aan het volume van boeken op het legbord. Door het leunende gewicht van de boeken blokkeert de boekensteun op de achterraand van het legbord en blijft zo op zijn plaats staan. De boeken moeten steeds aan de tegengestelde kant van de plastic greep geplaatst worden. Zo blokkeert de boekensteun niet en glijdt hij niet verder over de achterraand van het legbord.

De boekensteun is beschikbaar in twee verschillende modellen; standaard en in spiegelbeeld:

- Standaardmodel (de boekenrij start aan de linkerkant van het legbord):
 - Legborddiepte 22,5/25cm
 - Legborddiepte 30cm
 - Hoog model (voor grotere boeken)
- Spiegelbeeld (de boekenrij start aan de rechterkant van het legbord)
 - Legborddiepte 22,5/25cm
 - Legborddiepte 30cm

De boekensteunen zijn een voorraadartikel en kunnen binnen één of twee werkdagen geleverd worden.

De boekensteun kan gedemonteerd worden en op een ander legbord met achterraand geplaatst worden. Het verschuiven van de boekensteun veroorzaakt geen slijtage aan de plastic greep.

Contacteer Schulz Benelux bvba voor boekensteunen voor extra grote en zware boekformaten.

Schulz Benelux wil u graag bijstaan in het kiezen en het correct gebruiken van de juiste boekensteunen.

Voorbeelden van verschillende boekensteunmodellen :



Standaardmodel legborddiepte 30cm



Standaard hoog model



Spiegelbeeldmodel legborddiepte 30cm

MONTEREN van de boekensteun op achterraand (standaardmodel)

De boekensteun wordt op de achterraand van het legbord gemonteerd door de plastic greep op de achterraand te plaatsten en stevig met de handpalm naar beneden te drukken.



Plaats de greep op de achterraand



Duw naar beneden met de handpalm



Stevig aanduwen tot een luide klik hoorbaar is



Bij een correcte plaatsing zit de metaaldraad tussen de boeken en de plastic greep.

Het spiegelbeeld model (de boekenrij start aan de rechterkant van het legbord) wordt op dezelfde manier geplaatst.

Het is van belang dat de boekensteun steeds op de correcte manier wordt geplaatst. Bij foutief gebruik kan de plastic greep beschadigd worden waarvoor Schulz Benelux niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Op www.sbnl.be onder Producten/Bibliotheeksystemen/6030 Toebehoren kan u een instructievideo vinden van het correcte gebruik van de boekensteun op achterraand.

Gebruiksaanwijzing

Boekensteun op achterrand

DEMONTEREN van de boekensteun op achterrand (standaardmodel)

De boekensteun kan gedemonteerd worden door de metaaldraad naar links te duwen en de voorzijde ervan ongeveer 10cm op te tillen. Door nu de bovenzijde met een draaibeweging naar rechts te buigen kan de boekensteun van de achterrand genomen worden.



Duw de metaaldraad naar LINKS (weg van de plastic greep)



Til de voorzijde met ongeveer 10cm op



Draai de bovenzijde van de boekensteun naar RECHTS (richting de plastic greep)



De boekensteun is gedemonteerd

Het is aan te raden de boekensteun enkel te demonteren wanneer dit noodzakelijk is. Veelvuldig demonteren en monteren maakt de plastic greep onderhevig aan slijtage.

Het spiegelbeeldmodel wordt op dezelfde manier gedemonteerd.

Noot: De plastic greep grijpt achter de omplooiing van de metalen achterrand. Dit geeft de boekensteun bijkomende stabiliteit en steun.

Het is van belang dat de boekensteun steeds op de correcte manier wordt geplaatst. Bij foutief gebruik kan de plastic greep beschadigd worden waarvoor Schulz Benelux niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Op www.sbnl.be onder Producten/Bibliotheeksystemen/6030 Toebehoren kan u een instructievideo vinden van het correcte gebruik van de boekensteun op achterrand.